KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für USB_Host/Master

KERN KUP-02

Typ TYKUP-02-A
Version 1.2
2025-07
de



i	Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

de

Schnittstellenadapter mit Kabel für USB_Host/Master

Version 1.2 2025-07

Installationsanleitung

Kabellänge: 0,15 m

i	• **Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!** • Mit dem KUP-Adapter können Daten des Gerätes auf einen USB-Datenträger exportiert werden.
i	**Das Einstellungsmenü der Waage wird erst dann aktiviert, wenn ein Peripheriegerät (z. B. eine Tastatur) über den KUP-Anschluss verbunden ist.** • Ohne angeschlossenes Gerät ist das Menü nicht verfügbar. • Sobald ein Gerät erkannt wird, erscheint ein USB-Symbol im LCD-Display der Waage. • Die Menübeschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Waage.

Installation:

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt.

Protokolle:

Getestete Protokolle	Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, Code 128 full ASCII, Code 93, MSI, Code 11
	UPC/EAN, UPC/EAN Supplemental, UCC/EAN 128
	Interleaved 2 of 5, IATA
	Codabar, Chinese 2 of 5

Weitere Protokolle evtl. möglich.

Zubehör:

Zubehörtyp	Modellbezeichnung	Hinweise zur Kompatibilität
Tastatur	YKX-01	Andere Standardtastaturen mit 104 oder 105 Tasten-Layout möglich, keine Sondertasten
Numpad	YKX-02	Andere 19-Tasten-Numpads kompatibel
Barcode-Scanner	YKX-03	Weitere Scanner sind möglich, siehe unterstützte Protokolle