KERN & Sohn GmbH
Fábrica de tijolos 1
72336 Balingen-Frommern
Alemanha
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Instruções de instalação
Adaptador de interface com cabo para USB_Host/Master

KERN KUP-02

Tipo TYKUP-02-A
Versão 1.2
2025-07
pt



i	Também pode encontrar a versão atual destas instruções online em https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ Sob o título Instruções de serviço

pt

Adaptador de interface com cabo para USB_Host/Master

Versão 1.2 2025-07

Instruções de instalação

Comprimento do cabo: 0,15 m

	• **Somente adaptadores KERN KUP podem ser conectados à conexão Sub-D de 15 pinos da balança!** • O adaptador KUP pode ser usado para exportar dados do dispositivo para um suporte de dados USB.
	O menu de configurações da balança só é ativado quando um dispositivo periférico periférico (por exemplo, um teclado) está ligado através da ligação KUP. • O menu não está disponível sem um dispositivo ligado. • Logo que um aparelho é reconhecido, aparece um símbolo USB no ecrã LCD da balança. • A descrição do menu pode ser consultada no manual de instruções da respectiva balança.

Instalação:

1. Desligar o aparelho.
2. Ligue o adaptador de interface à ligação KUP do aparelho.
3. Ligar o aparelho. O adaptador de interface é reconhecido automaticamente pelo aparelho.

Protocolos:

Protocolos testados	Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, Code 128 full ASCII, Code 93, MSI, Code 11
	UPC/EAN, UPC/EAN Supplemental, UCC/EAN 128
	Interleaved 2 of 5, IATA
	Codabar, Chinese 2 of 5

Podem ser possíveis outros protocolos.

Acessórios:

Tipo de acessório	Designação do modelo	Notas sobre a compatibilidade
Teclado	YKX-01	Outros teclados standard com disposição de 104 ou 105 teclas possíveis, sem teclas especiais
Numpad	YKX-02	Outro teclado numérico de 19 teclas compatível
Leitor de código de barras	YKX-03	São possíveis outros leitores, ver protocolos suportados