KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Notice d'installation
Adaptateur d'interface avec câble pour USB Device/Slave

KERN KUP-03

Typ TYKUP-03-B
Version 1.0
2026-06
fr



Vous trouvez la version actuelle de cette notice d'installation aussi en ligne sur https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/
à la rubrique Manuels.

fr

Adaptateur d'interface avec câble pour USB Device/Slave

Version 1.0 2026-06

Notice d'installation

Table des matières

1 Généralités 2
1.1 Installation 2

1 Généralités

i	• **Seuls les adaptateurs KERN KUP peuvent être raccordés au connecteur Sub-D à 15 broches de la balance!** • L'adaptateur KUP permet de transférer des données d'un appareil vers un PC et inversement.

1.1 Installation

1. Eteindre l’appareil.
2. Insérer l'adaptateur d'interface dans le connecteur KUP de l'appareil.
3. Allumer l'appareil. L'adaptateur d'interface est automatiquement reconnu par l'appareil.

Paramètres de communication:

Les paramètres de communication (vitesse de transmission en bauds, bits et parité) doivent coïncider entre la balance et l’imprimante / le PC.

Interface: USB (réglage par défaut)	
Vitesse de transmission	9600
Bits de données	8
Bits d’arrêt	1
Parité	aucune

Pilote USB :

Le pilote USB nécessaire à la balance est déjà préinstallé sur les appareils dont le système d'exploitation est à jour.
Si le système n'est pas détecté automatiquement, vous trouverez le pilote approprié sur **www.kern-sohn.com** dans la section Téléchargements.

Il est reconnu comme un port COM virtuel et se voit attribuer un numéro de port correspondant.

Exemple (gestionnaire de périphériques Windows):

