KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Alemania
+0049-[0]7433-9933-0
FAX
info@kern-sohn.com

Instrucciones de instalación Adaptador de interfaz con cable para USB_Host/Master

KERN KUP-02
Tipo TYKUP-02-A
Versión 1.2
2025-07
es



i	También puede encontrar la versión actual de estas instrucciones en línea en: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ En la sección Manuales de instrucciones

es

Adaptador de interfaz con cable para USB_Host/Master

Versión 1.2 2025-07

Instrucciones de instalación

Longitud del cable: 0,15 m

i	• **Solo se deben conectar adaptadores KERN KUP a la conexión Sub-D de 15 pines de la báscula.** • Con el adaptador KUP se pueden exportar los datos del dispositivo a un.
i	**El menú de configuración de la báscula solo se activa cuando un dispositivo periférico (por ejemplo, un teclado) a través de la conexión KUP.** • Sin ningún dispositivo conectado, el menú no está disponible. • En cuanto se detecta un dispositivo, aparece un símbolo USB en la pantalla LCD de la báscula. • Encontrará la descripción del menú en el manual de instrucciones de la báscula correspondiente.

Instalación:

1. Apague el dispositivo.
2. Enchufar el adaptador de interfaz en la conexión KUP del dispositivo.
3. Encienda el dispositivo. El adaptador de interfaz será reconocido automáticamente por el dispositivo.

Protocolos:

Protocolos probados	Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, Code 128 full ASCII, Code 93, MSI, Code 11
	UPC/EAN, UPC/EAN Supplemental, UCC/EAN 128
	Interleaved 2 of 5, IATA
	Codabar, Chinese 2 of 5

Es posible que haya otros protocolos disponibles.

Accesorios:

Tipo de accesorio	Denominación del modelo	Indicaciones sobre compatibilidad
Teclado	YKX-01	Se pueden utilizar otros teclados estándar con 104 o 105 teclas, sin teclas especiales.
Teclado numérico	YKX-02	Otros teclados numéricos de 19 teclas compatibles
Escáner de códigos de barras	YKX-03	Hay otros escáneres disponibles, consulte los protocolos compatibles.