



Jauge de force mécanique précise, avec boîtier en aluminium robuste et lecture en Newton

Caractéristiques

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle Newton : affichage des résultats de mesure en Newton
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option, voir *accessoires*
- Poignée de série
- Aiguille témoin de série chez tous les modèles de la série SAUTER 283 avec [Max] ≥ 50 N

- La barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal chez tous les modèles de la série SAUTER 283 avec [Max] ≥ 50 N
- Suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360°
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : $\pm 0,3\%$ du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

- **1** Jeu de compression, convient aux modèles avec plage de mesure $< 2,5$ kg/25 N, SAUTER 281-890
- **2** Jeu de compression, convient aux modèles avec plage de mesure ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-890
- **3** Clip, convient aux modèles avec plage de mesure $\leq 2,5$ kg/25 N, SAUTER 281-151-002
- **4** Aiguille témoin pour balance à ressort, convient aux modèles avec plage de mesure $< 2,5$ kg/25 N, SAUTER 281-051-001
- Aiguille témoin pour balance à ressort, convient aux modèles avec plage de mesure ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897

DE SÉRIE OPTION



Modèle	Plague de mesure [Max] N	Division [d] N	Support de charge	3 Dimensions			Option Certificat d'étalonnage usine
				Lmin	Lmax	Ø	
SAUTER	N	N		mm	mm	mm	KERN
283-152	1	0,01	Crochet	225	305	12	961-1610
283-252	3	0,02	Crochet	225	325	12	961-1610
283-302	6	0,05	Crochet	225	325	12	961-1610
283-402	10	0,1	Crochet	225	325	12	961-1610
283-422	25	0,2	Crochet	225	325	12	961-1610
283-483	50	0,5	Crochet	370	510	32	961-1610
283-502	100	1	Crochet	370	510	32	961-1610
283-602	200	2	Crochet	370	510	32	961-1610
283-902	500	5	Crochet	370	510	32	961-1610