

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN CW 300

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Kit de montaje de balanza con homologación de modelo para la construcción individual de balanzas de suelo – aptas para duros entornos industriales con condiciones ambientales húmedas

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Con los kits de montaje de balanzas de SAUTER se pueden construir soluciones de pesaje individuales, p. ej. para la construcción personalizada de balanzas en la industria, la construcción de vehículos y la agricultura. Así se pueden adaptar a los más variados requisitos en términos de dimensiones, materiales, dispositivos periféricos combinables, etc. Especialmente adecuados para construir balanzas de plataforma, de tolva, de silo o integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje. Área de aplicación: Mediciones de la fuerza de compresión y de la masa en condiciones ambientales extremas
- Detalles de células de pesaje (4 × SAUTER CB 100-3P1):
 - Precisión según OIML R60 C3
 - Conformidad CE y RoHS
 - Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529)
 - Acero niquelado
 - Valor nominal: 3 mV/V
 - Conexión de 4 conductores
- Caja de conexiones SAUTER CJ P4PG:
 - La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión
 - Protección contra el polvo y el agua IP65
- Sugerencia: Utilice el SAUTER CW en combinación con nuestros indicadores, p. ej. KFS-TM, YKV, CE HS

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CW 300
Serie de modelos	CW
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 12564 15
Número del arancel aduanero	84231090

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	300 kg
Peso neto	5,6 kg

Datos técnicos - Construcción

Célula de carga con protección IP	IP67
-----------------------------------	------

Datos técnicos - Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	520×430×340 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	400 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Clase de verificación	III
-----------------------	-----

FUNCIONES

Standard
    

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKV-01	IoT-Line Transmisor de pesaje digital KERN YKV-01
CJ P2	Caja de conexiones SAUTER CJ P2
CE P3012	Distancia para célula de pesaje de barra de cizallamiento CE P3012
CE P2012	Pie de ajuste SAUTER CE P2012
CE P4022	Escuadra de carga SAUTER CE P4022
CJ P4PG	Caja de conexiones SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Caja de conexiones SAUTER CJ P4
CE WT4-Y1	Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT4-Y1

SERVICIOS

Modelo	Descripción
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
970-102	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-102

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Peso neto
CW 750	750 kg	5,7 kg
CW 300	300 kg	5,6 kg
CW 3000	3000 kg	5,8 kg
CW 1500	1500 kg	5,8 kg
CW 15000	15000 kg	11,4 kg
CW 4500	4500 kg	6,3 kg
CW 7500	7500 kg	13,1 kg
CW 9000	9000 kg	11,3 kg

ESPAÑOL