

BROCHURE PRODUIT

SAUTER 283-483

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Jauge de force mécanique précise, avec boîtier en aluminium robuste et lecture en Newton

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle Newton : affichage des résultats de mesure en Newton
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option
- Poignée de série
- Aiguille témoin de série
- Barre de retenue : la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal
- Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360°
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	283-483
Model-Serie	283
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Dynamomètres mécaniques et balances à ressort
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 1002227
Numéro de tarif douanier	90248000

Données techniques - Primaire

Max. Force	50 N
------------	------

Lisibilité 0,5 N

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
Tolérance (% de la valeur maximale)	0,3%
Direction de la force	traction

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction de crête	oui
-------------------	-----

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	395×40×40 mm
Poids brut	0,45 kg

Poids net	0,35 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

Étalonnage en usine	961-1610
Étalonnage d'usine en mode push uniquement	961-1610

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
285-890	Kit Pression SAUTER 285-890
285-892	Pince pour charges SAUTER 285-892
285-897	Aiguille de traînage SAUTER 285-897
285-893	Kit d'adaptation SAUTER 285-893
285-894	Pince pour charges pour balance à ressort SAUTER 285-894
285-896	Crochet SAUTER 285-896
285-898	Barre d'ajustement SAUTER 285-898

SERVICES

Modèle	Description
961-1610	Étalonnage usine KERN 961-1610
970-014	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-014

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Max. Force	Lisibilité
283-152	1 N	0,01 N
283-252	3 N	0,02 N
283-302	6 N	0,05 N
283-402	10 N	0,1 N
283-422	25 N	0,2 N
283-483	50 N	0,5 N
283-502	100 N	1 N
283-602	200 N	2 N
283-902	500 N	5 N