



FOB



FOB-NL



Balance de table en inox compacte avec une grande portée

Caractéristiques

- KERN FOB: Pesage innovant avec plage de tolérance : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
- KERN FOB-NL: Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (uniquement en fonctionnement sur piles)
- Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- Protection contre l'humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydrorésistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure

- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Grâce au fonctionnement sur piles/batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids, convient à des applications sur plusieurs sites
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc

Accessoires

- Plateau de tarage en inox, idéal pour pesage de petites pièces en vrac, de fruits, légumes, dimensions totales L×P×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02


FOB

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN FOB-A05S05
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 24 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h, KERN FOB-A07


FOB-NL

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN FOB-A13S05
- Bloc d'alimentation externe, KERN YKA-29

DE SÉRIE



OPTION



DE SÉRIE



OPTION



Modèle KERN	FOB 1.5K0.5	FOB 3K1	FOB 6K2	FOB 3K-4NL	FOB 7K-4NL	FOB 10K-3NL	FOB 30K-3NL
Portée [Max] kg	1,5	3	6	3	5 7,5	8 15	16 30
Lecture [d] g	0,5	1	2	0,2	0,5 1	1 2	2 5
Écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres	oui, 20 mm			non, 25 mm		oui, 25 mm	
Dimensions surface de pesée L×P	175×165 mm			252×200 mm			
Dimensions totales L×P×H	235×175×55 mm		243×183×54 mm	285×255×90 mm			
Alimentation	Unité d'alimentation électrique			Pile, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 48 h			
Poids net	1,8 kg	2,0 kg		3,8 kg			
Température ambiante tolérée	5 °C – 35 °C			5 °C – 35 °C			
Option Cert. d'étalonnage DAkks	963-127,	963-127	963-128	963-127	963-128	963-128	963-128

* Balance à plusieurs échelons, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.