



Comprobación rápida de la estabilidad vertical de las lápidas conforme a VSG 4.7

SAUTER FA-G

- Arandela de presión con omplemento de gomaespuma
- Asa de acero inoxidable con revestimiento de goma para un manejo más seguro
- El instrumento de medición de fuerza puede medir fuerzas de tracción y de compresión
- Indicación de fuerza real con función de fuerza máxima mediante indicador de arrastre
- Para mediciones de fuerza de tracción y de compresión
- Alcance de suministro:
 - 1× FA 500
 - 1× AE 08
 - 1× AFH 04

SAUTER FL-G

- Resulta ideal para la adquisición documentada por parte de empresas especializadas en el trabajo con piedra
- Acumulador de larga duración (bastante más de 8 h), por lo que el aparato puede funcionar de forma móvil durante toda una jornada de trabajo
- Función valor límite: Aquí puede programarse un valor límite de estabilidad vertical. Si se sobrepasa dicho valor límite, el aparato emite una señal visual. De esta forma, no hace falta consultar el resultado de la medición
- Placa de compresión ancha con superficie de gomaespuma para la aplicación de fuerza en la lápida sin dejar rasguños
- Carcasa metálica robusta para uso permanente en condiciones ambientales adversas
- Alcance de suministro:
 - 1× FL 500/FL 1K
 - 1× AE 08
 - 1× AFH 04

SAUTER FS-G

- Gracias a la célula de medición tanto interna como externa también se puede utilizar independientemente de la comprobación de lápidas
- Pantalla táctil de 3,5" con lápiz
- Interfaz USB para la transferencia de datos y la alimentación de corriente de serie
- Memoria interna del aparato (16 GB)
- Función de tolerancia
- Función de seguimiento para el continuo visualización de las mediciones
- Medición de valores pico
- Alcance de suministro:
 - 1× FS 2-500
 - 1× AE 08
 - 1× AFK 02

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!



SAUTER	FA 500G	FL 500G	FL 1KG	FS 500G
Campo de medición [Max] N	500	500	1000	500
Lectura [d] N	2,5	0,2	0,5	0,1
Precisión de la medición del [Max]	1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Protección contra sobrecarga del [Max]	150 %	120 %	120 %	150 %
Option				
Cert. de calibración de fábrica	Fuerza de tracción	961-1610	961-161	961-162
	Fuerza de compresión	961-2610	961-261	961-262
	Fuerza de tracción/compresión	961-3610	961-361	961-362
Option				
Certificado de calibración DAkks acr.	Fuerza de tracción	-	963-161	963-162
	Fuerza de compresión	-	963-261	963-262
	Fuerza de tracción/compresión	-	963-361	963-362