



Balance de table compacte en inox avec écran de Checkweighing spécial pour un travail encore plus efficace, homologation en option

Caractéristiques

- **1** Pesage innovant avec plage de tolérance : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
- Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- **2** Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Grâce au fonctionnement sur piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)

- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (uniquement en fonctionnement sur piles)
- Protection contre l'humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydro-résistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Bloc d'alimentation inclus dans la livraison
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 248×198 mm
- Dimensions totales L×P×H 256×285×100 mm
- Fonctionnement sur piles, 4×1.5 V AA de série, autonomie jusqu'à 48 h. Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Poids net env. 3,8 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

Accessoires

- **3** Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN FOB-A13S05
- **4** Plateau de tarage en inox, idéal pour pesage de petites pièces en vrac, de fruits, légumes, dimensions totales L×P×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Options	
					Homologation	Cert. d'étalonnage DAkkS
KERN					KERN	DAkkS
FOB 1K-4LM	1,5	0,5	0,5	10	965-227	963-127
FOB 3K-3LM	3	1	1	20	965-227	963-127
FOB 6K-3LM	6	2	2	40	965-228	963-128
FOB 10K-3LM	15	5	5	100	965-228	963-128

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale