

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER FL 50

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
- Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
- Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein optisches Signal unterstützt
- Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
- Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)
- Datenschnittstelle USB, serienmäßig
- Standardaufsätze: wie abgebildet
- Wählbare Einheiten N, kN, kgf, lbf
- Lieferung im robusten Tragekoffer

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FL 50
Modell-Reihe	FL

Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (interner Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761138865

Zolltarifnummer 90248000

CE Label ja

Toleranz (% vom Max.) 0,2%

Richtung der Kraft Druck;Zug

Technische Daten - Primär

Max. Kraft 50 N

Ablesbarkeit 0,02 N

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH) 160×75×30 mm

Material Gehäuse Aluminium

Befestigungsgewinde Außengewinde M6

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige LCD

Ziffernhöhe der Anzeige 8,5 mm

Anzeige rückwärts ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung Akku & Netzteil

Akku-Typ NiMH

Betriebszeit (Display aus) 10 h

Betriebszeit (Display an) 8 h

Netzadapter/Adapter enthalten CH;EURO

Schutzklasse ohne Schutzklasse

Technische Daten - Messsystem

Einheiten N

Technische Daten - Funktionen

Hold-Funktion ja

Spitzenwert-Funktion ja

Grenzwert (Min - Max) ja

Schnittstelle Analog (0 +/-2V);RS-232
serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Lagertemperatur 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 263×229×75 mm

Bruttogewicht 1,2 kg

Nettogewicht 0,50 kg

Versandart Paketdienst

UN-Nummer Ni-MH (UN 3496,
Verpackungsvorschrift
#0, Not Restricted as
per Special Provision
A199)

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 673 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Speicher ja

Wertespeicher - Anzahl der Gruppen 1

Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe) 500

Optionale Dienstleistungen



DAkkS-Kalibrierung - Druck/Zug 963-361

DAkkS-Kalibrierung - nur Zug 963-261

DAkkS-Kalibrierung - nur Druck 963-161

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AC 01	Schraubspannklemme SAUTER AC 01
AC 02	Edelstahl-Kugelkopf SAUTER AC 02
AC 03	Klemme SAUTER AC 03
AC 12	Klemme SAUTER AC 12
AC 14	Schraubspannklemme SAUTER AC 14
AC 22	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22
AC 17	Langklammer-Aufsatz SAUTER AC 17
AFH 04	Haltegriff aus Edelstahl SAUTER AFH 04

Modell	Beschreibung
AC 43	Standardaufsätze SAUTER AC 43
FL-A01	Schnittstellenkabel FL-A01
FL-A03	Wechselakku FL-A03
AC 01R	Schraubspannklemme SAUTER AC 01R
AC 03R	Klemme SAUTER AC 03R
AC 11R	Klemme SAUTER AC 11R
AC 12R	Klemme SAUTER AC 12R
AC 14R	Schraubspannklemme SAUTER AC 14R
AC 17R	Langklammer-Aufsatz SAUTER AC 17R
AC 22R	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22R
FL-A04	Schnittstellenkabel FL-A04
AE 500	Schraubspannklemme SAUTER AE 500
RFL-3001	LCD Bildschirm RFL-3001
RFL-4001	Displayfolie RFL-4001
AFM 05	Adapter KERN AFM 05
AFM 06	Adapter KERN AFM 06
AFM 07	Hülse SAUTER AFM 07
AFM 12	Montage und Reparatur AFM 12
AFM 15	Hülse SAUTER AFM 15
AE 01	Standard Klemme AE 01
AE 02	Standard Klemme AE 02
AE 03	Klemme SAUTER AE 03
AE 04	Klemme SAUTER AE 04
AE 05	Seil- und Fadenspannklemme SAUTER AE 05
AE 06	Klemme SAUTER AE 06
AE 07	Keilspannklemme mit Backen AE 07
AC 45	Aufnehmer SAUTER AC 45
AC 46	Aufnehmer SAUTER AC 46
AC 47	Aufnehmer SAUTER AC 47
AE 08	Druckplatte SAUTER AE 08

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-161	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-161
961-161	Werkskalibrierung KERN 961-161
961-261	Werkskalibrierung KERN 961-261
961-361	Werkskalibrierung KERN 961-361
963-261	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-261
963-361	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-361
970-101	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-101

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
FL-A01	Schnittstellenkabel FL-A01
FL-A03	Wechselakku FL-A03
DB-A01	Steckernetzteil KERN DB-A01
RFL-1004	Wägezelle SAUTER RFL-1004
FL-A10	Steckernetzteil KERN FL-A10
RFL-2001	Hauptplatine RFL-2001

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
AFH FD	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH FD
AFH LD	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH LD
AFH FAST	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH FAST

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FL 500G	500 N	0,2 N
FL 1KG	1 kN	0,5 N
FL 20	25 N	0,01 N
FL 50	50 N	0,02 N
FL 5	5 N	0,002 N
FL 10	10 N	0,005 N
FL 100	100 N	0,05 N

Modell	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FL 200	250 N	0,1 N
FL 500	500 N	0,2 N
FL 1K	1 kN	0,5 N