


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER 283-302

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Preciso misuratore di forza meccanico con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in Newton

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, maneggevole
- Scala Newton: indicazione del risultato della misurazione in N
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione
- Maniglia di serie
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Anello-clip con rotazione completa di 360° della sospensione inferiore
- Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	283-302
Modello-Serie	283
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Misuratori di forza meccanici e bilance a molla
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761002197
Numero di tariffa doganale	84238180

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	6 N
Leggibilità	0,05 N

Dati tecnici - Sistema di misura

Unità di misura	N
Tolleranza (% dal massimo)	0,3%
Direzione della forza	trazione

Dati tecnici - Funzioni

Funzione di picco	sì
-------------------	----

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	230×26×17 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione di fabbrica 961-1610

Calibrazione di fabbrica
solo push 961-1610

FUNZIONI

Standard



Option



ACCESSORI

Modello	Descrizione
281-890	Bilance a molla SAUTER 281-890
281-892	Graffa robusta SAUTER 281-892
281-893	Fermafile SAUTER 281-893
285-892	Graffa forte SAUTER 285-892

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-1610	Calibrazione di fabbrica KERN 961-1610
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Forza massima Forza	Leggibilità
283-152	1 N	0,01 N

Nome del modello	Forza massima Forza	Leggibilità
283-252	3 N	0,02 N
283-302	6 N	0,05 N
283-402	10 N	0,1 N
283-422	25 N	0,2 N
283-483	50 N	0,5 N
283-502	100 N	1 N
283-602	200 N	2 N
283-902	500 N	5 N