

BROCHURE PRODUIT

KERN YRO-03

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Convoyeur à rouleaux KERN YRO-03

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Grâce aux embouts pour convoyeurs KERN YRO facilement manœuvrables, transformez votre balance plateforme en système de mesure robuste pour une pesée rapide et flexible sur les lignes de convoyage

Convient particulièrement pour l'utilisation sur les lignes de production ou d'expédition où le temps, c'est de l'argent. Ici, les marchandises ou les colis peuvent être pesés lors du franchissement de la balance ou, sur des stations fixes, les marchandises lourdes peuvent être poussées par le convoyeur sur la balance, pesées et envoyées vers le convoyeur raccordé

- Il suffit de monter l'embout pour convoyeur sur une plateforme (par exemple KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS), et c'est prêt !
- Robuste châssis en aluminium profilé. La conception modulaire permet un démontage facile pour le nettoyage ou le remplacement de composants individuels
- Rouleaux en acier galvanisé à chaud, sur roulement à billes pour rotation aisée
- Rouleaux conducteurs
- Convient pour une utilisation dans un environnement sec
- Écartement des rouleaux env. 30 mm
- Sens de marche longitudinal
- Contenu de la livraison : 1 convoyeur à rouleaux (sans balance)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle YRO-03

Model-Serie	YRO
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Plates-formes peseuses

Type d'utilisation du produit Accessoires/DL



Code EAN (Modèle) 4045761190290

Numéro de tarif douanier 84239010

Données techniques - Primaire

Poids net 12,2 kg

Taille de la plate-forme 650×500 mm

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) 650×500×130 mm

Données techniques - Construction

Dimensions de l'appareil (L×P×H) 655×505×130 mm

Surface de pesée (d) 650×500 mm

Dimensions du plateau de pesée (L×P) 650×500 mm

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 650×500×370 mm

Poids brut 14 kg

Poids net 13 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - par poids - plastique 1,2 kg

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard