



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

## Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione

### Caratteristiche

- Display reversibile: rilevamento automatico della direzione
- Facile da usare, corpo ergonomico
- Funzione peak hold per la registrazione del valore di punta (Il valore viene "congelato" per ca. 10 s) o funzione Track per un'indicazione continuativa della misura
- Unità di misura selezionabili: N, lbf, kg, ozf
- Auto-Power-Off
- **1** Composizione standard: come nell'illustrazione, stanga di prolungamento: 90 mm
- Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER fino a 5 kN

### Dati tecnici

- Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
- Protezione contro i sovraccarichi: 200 % di [Max]
- Dimensioni totali L×P×A 195×83×35 mm
- Filettatura: M8
- Pronto all'uso: batterie comprese, 6×1.5 V AA
- Peso netto ca. 0,75 kg



Modello	Campo di misura [Max]	Divisione	Su richiesta <b>Certificato di calibrazione aziendale</b>		
			Forza di trazione	Forza di compressione	Forza di trazione/compressione
<b>SAUTER</b>	N	[d] N	KERN	KERN	KERN
<b>FK 10</b>	10	0,005	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 25</b>	25	0,01	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 50</b>	50	0,02	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 100</b>	100	0,05	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 250</b>	250	0,1	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 500</b>	500	0,2	961-1610	961-2610	961-3610
<b>FK 1K</b>	1000	0,5	961-1620	961-2620	961-3620

**1** FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE  
Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta