

Robusta piattaforma industriale con trasmettitore di peso digitale, ideale per le numerose possibilità di applicazione dell'industria 4.0

Caratteristiche

- Con questa combinazione di piattaforma **1** (KERN KFP V20 IP65) e trasmettitore di peso digitale (KERN YKV-01) e i vostri processi di pesata sono pronti per le esigenze dell'industria 4.0. Basta montare la piattaforma, collegare alla rete la trasmettitore di peso digitale e cominciare a pesare
- Per trasferire rapidamente i dati di pesata alle reti collegate, ai computer ecc.
- Interfaccia dati USB e RS-232 di serie, Alimentazione elettrica mediante interfaccia USB
- Formati di trasmissione configurabili a piacere
- Trasmettitore di pesatura digitale con standard interfaccia dati Ethernet su richiesta
- Funzioni: Pesata, tara
- Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi
- Frequenza di misurazione 10 Hz
- Facile configurazione mediante il software in

dotazione


- KERN YKV-01: Robusto alloggiamento in plastica pressofusa
- **2** KERN YKV-01: Idoneo per il montaggio a parete e con binario DIN (opzionale)
- sono incluso in dotazione:
 - Piattaforma industriale KERN KFP
 - Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01
 - **2** Montaggio per guida DIN per KERN YKV
 - Software di configurazione per la regolazione e la gestione di KERN KGP; consente la visualizzazione e il trasferimento di valori, ad esempio sul PC, e la conversione per vari programmi utente come SAP, Oracle, ecc.

Dati tecnici

- Materiale piatto di pesata: acciaio inox
- KERN YKV-01: Dimensioni totali LxPxA 100x140x36 mm
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

- Interfaccia dati Bluetooth, KERN YKV-A02
- Interfaccia WiFi, KERN YKV-A01
- Interfaccia dati Ethernet su richiesta
- **3** Software BalanceConnection per la registrazione o la trasmissione flessibile dei valori misurati, compatibile con Microsoft® Excel, Access e altre applicazioni, Materiale in dotazione: Link per scaricare 1 licenza, KERN SCD-4.0-DL



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Piattaforma di pesata LxPxA mm	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Su richiesta
						Certificato DAkKS DAkKS KERN
KERN KGP 6K-4	6	0,2	230x230x106	3	6	963-128
KERN KGP 6K-4L	6	0,2	300x240x109	3	10	963-128
KERN KGP 10K-4	15	0,5	300x240x109	3	6	963-128
KERN KGP 10K-4L	15	0,5	400x300x117	3	10	963-128
KERN KGP 30K-3	30	1	300x240x109	3	6	963-128
KERN KGP 30K-3L	30	1	400x300x117	3	10	963-128
KERN KGP 60K-3	60	2	400x300x117	3	10	963-129
KERN KGP 60K-3L	60	2	500x400x127	3	14	963-129
KERN KGP 100K-3	150	5	500x400x127	3	14	963-129
KERN KGP 100K-3L	150	5	650x500x139	3	22	963-129
KERN KGP 300K-2L	300	10	650x500x139	3	22	963-129