



# Sauter GmbH


Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.sauter.eu](http://www.sauter.eu)

## Betriebsanleitung / Datenblatt

### SAUTER CK Y4

V. 2.0  
03/2025  
DE



CK Y4-BA-d-2520



# SAUTER CK Y4

V. 2.0 03/2025

## Betriebsanleitung / Datenblatt

---

---

### Inhaltsverzeichnis:

1	Kurzbeschreibung .....	3
2	Verfügbare Modelle.....	3
3	Einführung.....	3
4	Warnhinweise.....	3
5	Gewährleistung.....	4
6	Technische Daten .....	4
7	Elektrischer Anschluss .....	5
8	Abmessungen in mm.....	6
9	Konformitätserklärung .....	6

## 1 Kurzbeschreibung

- Wägezellenset aus legiertem Stahl
- Lieferumfang: 1 Set (4 Stück)
- Viertelbrückenschaltung: 4 Wägezellen werden zu einer Vollbrücke verbunden
- keine Junctionbox notwendig
- kein Eckenabgleich möglich
- Sehr niedrige Bauform
- Hohe Präzision (comprehensive Error 0,05% F.S.)
- OIML Klasse C1
- Schutzklasse IP65
- RoHS konform
- Geeignet z.B. für Bau von Personen-, Küchen-, Postwaagen oder andere Waagen mit geringster Aufbauhöhe

## 2 Verfügbare Modelle

Nennlast (pro Set)	Modell
40 kg	CK 10-Y4
120 kg	CK 30-Y4
200 kg	CK 50-Y4

## 3 Einführung

Bitte Hinweise in der Betriebsanleitung beachten: Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit SAUTER- Messzellen verfügen.

Nach Erhalt der Messzelle sollte vorab überprüft werden, ob keine Transportschäden entstanden sind, ob die Um-Verpackung oder andere Teile oder gar der Artikel selbst beschädigt wurden. Wenn irgendwelche Schäden ersichtlich sind, bitte teilen Sie diese unverzüglich der SAUTER GmbH mit.

## 4 Warnhinweise

Beachten sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Nicht korrekt ausgeführter Einsatz der Messzellen kann zu schweren Verletzungen, Tod, Sach- und Personenschäden führen. Der Einsatz darf nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Belasten Sie Messzellen nie über den Bereich Emax (Nennlast, max. Capacity). Überlastete Messzellen weisen nicht mehr die erforderliche Genauigkeit auf. Überlastete oder verformte Messzellen dürfen nicht weiterverwendet werden und sind umgehend auszutauschen.

Treten sie nie unter schwebende Lasten.

Bringen sie immer Überlast- oder Bruchsicherungen an ihrer Anlage an.

Beachten sie immer die zulässigen statischen und dynamischen Belastungen von ihrem eingesetzten Zubehör.

Lassen sie Messzellen in Regelmäßigen Abständen kalibrieren.

Belasten sie die Messzelle nur in ihrer angegebenen Belastungsrichtung. Vermeiden sie Querkräfte.

Kontrollieren sie Messzellen regelmäßig auf Verformungen und Risse.

Bei Messzellen mit 4-Leiteranschluss ändert sich der Kennwert durch kürzen oder verlängern des mitgelieferten Kabels.

## 5 Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt bei:

- Missachtung der Vorgaben in der Bedienungsanleitung
- Veränderung oder öffnen der Messzelle
- Überlastung
- Mechanischer Beschädigung
- Beschädigung durch Flüssigkeiten oder Medien
- Natürlichem Verschleiß oder Abnutzung
- Nicht sachgemäßer Aufstellung oder elektrischer Installation

## 6 Technische Daten

Output sensitivity (FS)	mV/V	1	1,8
Maximum capacity ( Emax )	kg	40 (4x10)	120 (4x30) 200 (4x50)
Comprehensive Error	%F.S.	≤± 0.05	
Zero balance	%F.S.	± 1	
Creep	%F.S./30min	± 0.05	
Temperature effect on span	%F.S./10°C	± 0.05	
Temperature effect on Zero	%F.S./10°C	± 0.05	
Safe overload	of Emax	120 %	
Ultimate overload	of Emax	150 %	
Excitation, recommended voltage	V	9 ~ 12	
Input resistance	Ω	1050 ± 10	
Output resistance	Ω	1000 ± 50	
Insulation resistance	MΩ	≥5000	
Operating temperature	°C	-20 ~ +65	

## 7 Elektrischer Anschluss


Geschirmtes Kabel, Schirm nicht mit Element verbunden, Kabeldurchmesser  $\varnothing 5\text{mm}$ ,  
Standard Kabellänge: 0,4m

S+ = Signal +


S- = Signal -

E+ = Versorgung +

E- = Versorgung -



## 8 Abmessungen in mm



Nennlast	t	T
40 kg	1,5	3,5
120 kg	2	4
200 kg	2,5	4,5

## 9 Konformitätserklärung

Um in die CE Erklärung einsehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>