



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Auswertegerät mit bis zu drei Schnittstellen und optionaler Eichung

Merkmale

- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel* (siehe *Internet*)
- Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Analogmodul, Ethernet, WLAN, Bluetooth

- Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
 - Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses
 - Schnittstelle 2 (RS-232): Stablen Wägewert drucken
 - Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt
- Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten

STANDARD	OPTION	FACTORY
                      		

KERN	KFC-TM
Anzeige (Segmente)	6-stellig
EU-Bauartzulassung	Ja
Auflösung eichfähig (e)	3.000
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	999.999
Wägebereiche	2
Wägeeinheiten	kg, g, lb, ffa, PCS, % Eichfähig: kg, g
Zifferschritte	5, 10, 20, 50, n
Stückzählen mit Referenz	n
Display, Ziffernhöhe	LCD, 48 mm
Display Hinterleuchtung	ja
DMS-Wägezellen	87 – 1227 Ω
Linearisierung (in Punkten)	3
Eingangsspannung	100 V - 240 V
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-10 °C – 40 °C
Abmessungen Gehäuse B×T×H	220×145×65 mm
Nettogewicht	0,75 kg