



## Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

### Caractéristiques

- L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier:
  - nombre de pièces de référence souhaité
  - poids de référence connu
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable. Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte
- 10 emplacements de mémoire pour poids de référence
- Mémorisation du comptage totalisé : Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total
- Protection ESD intégrée, ce qui permet de

- peser de petites pièces en plastique
- Gestion de l'énergie : Retroéclairage éteint après 5 s
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Housse de protection transparente de série

- Poids net env. 4,0 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

### Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN CXB-A01S05
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h, KERN GAB-A04

### Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 300×225 mm
- Dimensions totales L×P×H 300×330×110 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

#### DE SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



CXB-NM

| Modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portée<br>[Max]<br>kg | Lecture<br>[d]<br>g | Échelon<br>d'homologation<br>[e]<br>g | Charge mini-<br>male<br>[Min]<br>g | Plus petit<br>poids à la<br>pièce (Normal)<br>g/pièce | Résolution<br>on de<br>comptage<br>Points | Options                                                                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                                       |                                    |                                                       |                                           | Homologation<br> KERN | Cert. d'étalonnage DAkkS<br>DAkkS<br>KERN |
| <b>KERN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                                       |                                    |                                                       |                                           |                                                                                                            |                                           |
| <b>CXB 3K0.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 0,2                 | -                                     | -                                  | 1                                                     | 30.000                                    | -                                                                                                          | 963-127                                   |
| <b>CXB 6K0.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 0,5                 | -                                     | -                                  | 2                                                     | 30.000                                    | -                                                                                                          | 963-128                                   |
| <b>CXB 15K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                    | 1                   | -                                     | -                                  | 5                                                     | 30.000                                    | -                                                                                                          | 963-128                                   |
| <b>CXB 30K2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                    | 2                   | -                                     | -                                  | 10                                                    | 30.000                                    | -                                                                                                          | 963-128                                   |
| Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. |                       |                     |                                       |                                    |                                                       |                                           |                                                                                                            |                                           |
| <b>CXB 3K1NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 1                   | 1                                     | 20                                 | 1                                                     | 30.000                                    | 965-227                                                                                                    | 963-127                                   |
| <b>CXB 6K2NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 2                   | 2                                     | 40                                 | 2                                                     | 30.000                                    | 965-228                                                                                                    | 963-128                                   |
| <b>CXB 15K5NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                    | 5                   | 5                                     | 100                                | 5                                                     | 30.000                                    | 965-228                                                                                                    | 963-128                                   |
| <b>CXB 30K10NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                    | 10                  | 10                                    | 200                                | 10                                                    | 30.000                                    | 965-228                                                                                                    | 963-128                                   |