

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KIB-TM

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Pratico apparecchio indicatore a flip/flop: posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o avvitato alla parete (opzionale). Girando la calotta superiore dell'alloggiamento si può definire l'angolo del display e la deviazione dei cavi. Configurazione standard franco fabbrica: scarto posteriore, rifacimento del display, Factory Option, tempo di consegna + 2 giorni lavorativi, dietro sovrapprezzo
- Industria 4.0: Numerose interfacce dati (opzionali) consentono di trasferire comodamente i dati di pesata a tablet, laptop, PC, reti, smartphone, stampanti ecc.
- Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Communication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS. Solo interfaccia dati RS-232 possibili ulteriori interfacce su richiesta
- Funzione somma
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Stampa di ora

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KIB-TM
Modello-Serie	KIB

Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Dispositivi di visualizzazione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale

Codice EAN (Modello)	4045761193307
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Peso netto	0,8 kg
------------	--------

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	268×115×80 mm
Montaggio a parete	sì
Involucro del materiale	plastica
Indicatore di protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Tempo di funzionamento	100 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK;US
Tempo di ricarica	3 h
Tensione di ingresso	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	43 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Risoluzione (non verificata)	60.000
Risoluzione (verificata)	6.000
Unità di pesata	g;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ
Linearità (in punti)	3
Numero di campi di pesatura	2

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×370×140 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,80 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	200 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	200 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica da parte di KERN	sì
--	----

Classe di verifica III

FUNZIONI

Standard



Option



Factory



ACCESSORI

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
911-013	Stampante ad aghi KERN 911-013
YKI-02	Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
EOC-A01	Copertina rigida di protezione KERN EOC-A01
EOC-A04	Supporto KERN EOC-A04
KIB-A02	Interfaccia KIB-A02
KIB-A03	Interfaccia dati KERN KIB-A03
KIB-A06	Lampada luminosa KIB-A06
KIB-A01	Memoria Alibi fiscale KERN KIB-A01
EOB-A02B	Stativo per KERN EOB-A02B
YKA-20	Alimentatore di rete KERN YKA-20
EOC-A12	Cavo di interfaccia EOC-A12
KIB-A10	Interfaccia dati KERN KIB-A10
KIB-A05	Interfaccia dati KERN KIB-A05
KIB-A13	Memoria Alibi fiscale KERN KIB-A13

Modello	Descrizione
YKH-01	Stampante termica KERN YKH-01
YKC-01	Stampante termica KERN YKC-01

SERVIZI

Modello	Descrizione
KIB-M01	Apparecchi indicatori KERN KIB-M01
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-014

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
EOC-A01	Copertina rigida di protezione KERN EOC-A01
YKA-20	Alimentatore di rete KERN YKA-20
RKIB-5001	Presa di collegamento KERN RKIB-5001
RKIB-8002	Display a base di gomma KERN RKIB-8002
RKIB-TM-3001	Schermo LCD RKIB-TM-3001
RKIB-TM-4001	Lamina della tastiera KERN RKIB-TM-4001
RKIB-8001	Tapa del compartimento de las pilas KERN RKIB-8001
REOC-2002	Circuito, processore KERN REOC-2002

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Peso netto
KIB-TM	0,8 kg